

Thermo Socks Set

Obsah balení:

2 ks ponožky ThermoSocks
2 ks baterií o kapacitě 3.800 mAh
1 ks nabíječka
1 ks kabel pro současné připojení dvou baterií
1 ks návod ThermoSocks

Technické parametry:

baterie s kapacitou: 3.800 mAh
doba provozu: až 5 hodin (podle nastavené i okolní teploty)
rozsah nastavení teploty 34°C až 44°C

Instrukce pro uživatele:

Baterie před prvním použitím plně dobijte (až 8 hodin).
Připojte kabel nabíječky do baterií a zapojte nabíječku do zásuvky 230 V.
Vždy nabíjejte obě baterie současně.
Na kabelu nabíječky jsou dva indikátory nabíjení, které po připojení vybitých baterií svítí červeně, po jejich nabití na plnou kapacitu (trvá až 8 hodin, podle úrovně jejich předchozího vybití) indikátor zezelená.
Po nabití obou baterií odpojte nabíječku ze sítě a nakonec odpojte baterie.
Obě baterie se nemusí dobít ve stejnou dobu, vyčkejte, dokud se nenabijí obě dvě.
Nabité baterie skladujte na suchém, chladném místě.
Vložte baterie do váčku až před použitím a zajistěte, po použití je vyjměte a plně nabijte.
Při dlouhodobém skladování doporučujeme dobít baterie po dobu cca 30 minut každé 3 měsíce.
Čas vyhřívání vždy závisí na teplotě okolního prostředí.
Vysocí kvalitní Li-Ion Polymer baterie nemají paměťovou stopu. Nemohou být proto ničeny častým nabíjením a mohou být dobíjeny až 500x.
Baterie dosahuje plně své kapacity po několikátém dobití i následném vybití.
Pro zapnutí stiskněte vypínač na cca 3 vteřiny. Indikátor krátce zabliká a rozsvítí se bílým světlem na asi 5 minut. Krátkým stiskem nastavte požadovanou teplotu, ta je indikována zbarvením indikátoru:
ČERVENÁ: 44°C
ŽLUTÁ: 39°C
ZELENÁ: 34°C
Vyhřívání vypnete stisknutím tlačítka na 3 vteřiny. Indikátor zhasne.
Po použití odpojte a vyndejte baterie z váčku a dobijte na jejich plnou kapacitu.

Údržba a skladování:

Nedoporučujeme plně nabíjet baterie pokud je hodláte po delší dobu nevyužívat. Pokud baterie nevyužíváte dobijte je na 30 minut každé tři měsíce a dobijte je plně před dalším používáním.
Vypněte ThermoSocks vždy po ukončení používání.
Vždy odpojte kabel z baterií, když je nevyužíváte.
Baterie, nabíječku i ThermoSocks skladujte vždy na suchém a chladném místě.
Používejte vždy pouze originální nabíječku.
Nenamáhejte příliš mechanicky ThermoSocks - mohlo by dojít k porušení topných tělísek.
Nabíjejte pod dohledem v místě, kde nehrozí nebezpečí vzniku požáru.
Nedávejte do pračky, sušičky, nežehlete.
Myjte pouze ručně s použitím jemného mýdla.
Správnou funkci ThermoSocks můžete rychle ověřit uložením zapnutého zařízení (musí svítit indikátor) do lednice (stačí 5 minut).
Pokud se rozhodnete tento výrobek vyhodit, neodkládejte ho do směsného odpadu, ale odložte ho do příslušného odpadového koše.

Distributor v ČR:

RADANSPORT s.r.o.

Za Otýlí 10

370 01 České Budějovice

email: obchod@e-sportshop.cz

tel: +420 387 411 54

