

Steri Dry



návod k obsluze

Steri Dry

Přenosný vysoušeč bot
s UV zářením pro desinfekci.

Návod k obsluze

Prosím nejprve si pečlivě přečtete návod před použitím **Steri Dry**.

Steri Dry je cenově dostupný, přenosný vysoušeč, který vyhřeje, vysuší a sterilizuje mokré boty nebo rukavice.

Jestliže užíváte **Steri Dry** poprvé, doporučujeme přístroj aplikovat pouze na jednu botu nebo rukavici a druhou vysušet standardním výrobkem (event. vůbec nevysušet). Tímto lépe poznáte (ucítíte a pocítíte) rozdíl mezi konkurenčním vysoušečem (event. nevysoušenou částí) a unikátním Steri Dry.

Desinfekce: Steri Dry obsahuje vestavěný zdroj UV světla, který desinfikuje vaše boty či rukavice a snižuje tím riziko vzniku nepříjemných chorob. UV světlo totiž zabije možné plísňe či škodlivé bakterie hned v zárodku.



Obsah:

- Vysoušeč
- Zástrčka
- Návod k obsluze

Technické parametry:

- Napětí 220-240 Voltů
- Teplota: 45° Celsia
- Maximální doba provozu: 10 hodin

Obecné bezpečnostní pokyny:

Prosím pečlivě si přečtete následující návod před použitím **Steri Dry** a dodržujte instrukce, včetně přijetí možnosti event. budoucí reklamace. **Steri Dry** je navržen výhradně pro soukromé účely a pro účely zmíněné v těchto 'Pokynech'.

Steri Dry není navržen pro komerční účely.

Držte **Steri Dry** mimo zdroje tepla, přímého slunce, vody a ostrých hran.

Důležité: Nikdy neponořujte **Steri Dry** do jakékoliv kapaliny nebo do zcela promáčených bot nebo rukavic.

Tento přístroj není hračka! Nedopuste, aby si s ním hrály děti, děti nesmí používat přístroj bez dozoru dospělých.

Opakovaně kontrolujte přírodní kabel. Nepoužívejte **Steri Dry**, je-li kabel poškozený.

Neopravujte přístroj! V případě poruchy kontaktujte prodejce.

Opravu jednotky může provádět pouze autorizovaný dovozce, firma **RADANSPOrT s.r.o.**

Užívejte pouze originální dodané části výrobku.

Prosím přečtete si následující speciální bezpečnostní pokyny.

Speciální bezpečnostní pokyny:

VAROVÁNÍ: Nikdy neponořujte **Steri Dry** do vody nebo pod tekoucí vodu.

Jestliže předáte **Steri Dry** další osobě, ujistěte se, že dotyčná osoba také četla a porozuměla 'Pokynům'.

Steri Dry by se neměl nechávat 'bez dozoru' při užívání nad 10 hodin provozu.

Steri Dry je navržen pouze pro běžné sušení, předehřívání a desinfekci bot a rukavic.

Přerušte chod vysoušení, dojde-li k problémům na přístroji nebo jsou-li na přístroji znatelné známky poškození.

Dovozce a prodejce:

RadanSport s.r.o.

Vrbenská 6

370 31 České Budějovice

tel. 603 452 982, 387 411 543

e-mail: obchod@mercoint.cz

www.e-sportshop.cz



RoHS
Compliant
2002/95/EC

